

reparlab

BY Clarion

RIPARAZIONI ELETTRONICHE MULTIMARCA

NAVIGATORE

RADIO CD


QUADRO STRUMENTI

CENTRALINA MOTORE

CENTRALINA BODY COMPUTER

DEVI GUIDA (COM2000)

ADAS



Perché scegliere noi ?

PREZZO FORFETTARIO PER QUALSIASI GUASTO

sullo stesso ricambio

Fino all' 80% di risparmio
rispetto al pezzo nuovo

24 MESI DI GARANZIA

su tutte le riparazioni

TEMPI MEDI DI RIPARAZIONE

5 giorni lavorativi , inclusivi di ritiro
e consegna pezzo

SEMPLICE E VELOCE

Ritiro e consegna presso il Vostro sito,
Richiesta di riparazione via Internet

RIPARATORE APPROVATO DAI COSTRUTTORI

La qualità di un produttore di « Prima Categoria »

Chi siamo ?

FORVIA

FORVIA è nata nel 2022 dalla fusione
di due leader in ambito tecnologico :
Faurecia ed HELLA

- 1 veicolo su 2 a livello
mondiale è equipaggiato
con un prodotto Faurecia
- Presente in 42 paesi

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ IATF

FORNITORE DI PRIMA
CATEGORIA

Situato in Francia
nel cuore dell'Europa



PROCESSO DI RIPARAZIONE



Step 01

Richiesta di riparazione
online inserita dal
Riparatore



Step 02

Ritiro in giornata del ricambio
da parte del trasportatore
(per richieste inserite prima di
mezzogiorno)



Step 03

Ricezione del prodotto nei nostri
centri assistenziali situati nel
nord-est della Francia



Step 04

Riparazione,
calibrazione, controllo



Step 05

Riconsegna del prodotto
riparato



Step 06

Installazione del prodotto con
garanzia di 24 mesi!

SOMMARIO

Alfa Romeo 04	TALENTO 61	CUBE 92	ESPACE 157
BRERA 04	TIPO 61	e-NV200 93	FLUENCE 158
GIULIETTA 04	ULYSSE 62	GTR 94	KANGOO 159
GT 05	QUBO 63	JUKE 94	KOLEOS 161
MITO 05		LEAF 95	LAGUNA 162
Audi 06	Ford 64	MICRA 96	LATITUDE 164
SPIDER 06	B-MAX 64	MURANO 97	MASCOTT 164
147 06	C-MAX 64	NAVARA 98	MASTER 165
159 06	FIESTA 65	NOTE 99	MEGANE 166
A1 07	FOCUS 66	PATHFINDER 100	MODUS 168
A3 07	FUSION 67	PATROL 101	SAFRANE 168
A4 08	GALAXY 67	PRIMERA 102	SCENIC 169
A6 08	KA 67	PULSAR 102	TRAFIC 171
Q7 09	KUGA 68	QASHQAI 103	TWINGO 172
TT 09	MONDEO 69	X-TRAIL 104	VELSATIS 174
	RANGER 70		WIND 174
	S-MAX 70		ZOÉ 175
	T.CUSTOM 71	Opel/Vauxhall 105	
	TRANSIT 71	ADAM 105	Seat 176
		ANTARA 105	ALHAMBRA 176
Citroën 10	Honda 72	ASTRA 106	ALTEA 176
BERLINGO 10	CIVIC 72	CASCADA 107	EXEO 177
C1 12	CR-V 72	COMBO 107	IBIZA 177
C2 12	CR-Z 73	CORSA 108	LEON 178
C3 14	INSIGHT 73	CROSSLAND 109	TOLEDO 179
C3 AIRCROSS 17	JAZZ 74	GRANDLAND 109	
C3 PICASSO 18	LEGEND 74	INSIGNIA 109	Škoda 180
C4 19		MERIVA 110	FABIA 180
C4 AIRCROSS 22	Hyundai 75	MOKKA 110	KODIAQ 180
C4 CACTUS 23	I20 75	MOVANO 111	OCTAVIA 181
C4 PICASSO 24	I30 75	VIVARO 112	RAPID 182
C5 26	I40 75	ZAFIRA 112	ROOMSTER 182
C5 AIRCROSS 28	IX20 76		SUPERB 183
C6 29	IX35 76	Peugeot 114	YETI 184
C8 30	SANTA FE 77	106 114	
C-CROSSER 32	TUCSON II 77	107 115	Subaru 185
C-ELYSEE 32		1007 116	IMPREZA 185
C-ZERO 33	Infiniti 78	108 117	LEGACY 185
JUMPER 34	Q50 78	206 118	LEVORG 185
JUMPY 36		207 120	
NEMO 38	Jeep 79	208 122	Suzuki 186
XSARA 39	COMPASS 79	2008 123	ALTO 186
XSARA PICASSO 40	G.CHEROKE 79	306 125	G.VITARA 186
	RENEGADE 79	307 125	JIMNY 187
Dacia 41	WRANGLER 80	308 127	SWIFT 187
DOKKER 41		3008 130	SX4 187
DUSTER 41	Kia 81	406 132	
LODGY 42	CARENS 81	407 133	Toyota 188
LOGAN 42	CEE'D 81	4007 135	PROACE 188
SANDERO 43	OPTIMA 82	4008 136	AYGO 188
	PICANTO 82	508 137	
DS 44	RIO 82	5008 139	Volkswagen 189
DS3 44	SORENTO 83	607 141	AMAROK 189
DS3 CROSSBACK 46	SPORTAGE 83	807 143	CADDY 189
DS4 46	VENGA 83	BIPPER 145	EOS 190
DS5 48		BOXER 146	GOLF 191
DS7 50	Lancia 84	EXPERT 148	JETTA 192
	DELTA 84	ION 149	NEW BEETLE COCCINELLE 193
Fiat 51	MUSA 84	PARTNER 150	PASSAT 194
500 51	PHEDRA 85	RCZ 152	POLO 196
500L-500X 52	THEMA 86	RIFTER 153	SCIROCOCO 197
BRAVO 52	YPSILON 86		SHARAN 198
CROMA 52		Renault 154	TIGUAN 198
DOBLO 53	Mitsubishi 87	AVANTIME 154	TOUAREG 199
DUCATO 54	ASX 87	CAPTUR 154	TOURAN 200
FIORINO 56	OUTLANDER 88	CLIO 155	TRANSPORTER 201
FREEMONT 56	PAJERO 89		
IDEA 57	SPACE STAR 89		
LINEA 57			
MULTIPLA 57	Nissan 90		
PALIO 58	350Z 90		
PANDA 58	370Z 91		
PUNTO 59	ALMERA 92		
SCUDO 60			
STRADA 61			

BRERA

			
<p>Navigatione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

GIULIETTA

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia</p>	
	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	
	<p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	
<p>Navigatione</p> 	<p>Harman VP4</p> 	<p>/ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ immagine display non corretta ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia</p>	
	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude</p>	<p>EXPRESS</p>

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

GT

i			
<p>Navigazione</p>	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

MITO

i			
<p>Radio CD</p>	<p>Bosch ALFA 955</p>	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Radio CD</p>	<p>Continental VP2 radio</p>	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia</p>	
<p>Navigazione</p>	<p>Continental VP2 navigation</p>	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	
<p>Navigazione</p>	<p>NAV MITO</p>	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

SPIDER



Navigazione



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

147



Navigazione



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

159



Navigazione



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

 **A1**


Radio CD

**Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)**

mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

 **A3**


Radio CD

**Grundig Concert (II)**

mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)

mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione

**Aisin RNS-E**

scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Quadro strumenti



1998 - 2006



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errata chilometraggio

EXPRESS

A4

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Grundig Concert (II)</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>1998 - 2006</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>

A6

i			
<p>Navigazione</p> 	<p>Aisin / RNS-E</p> 	<p>scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>2004 - 2010</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>



Q7

i



Quadro strumenti



2006 - 2010



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante
 ■ uno o più LED non funzionano correttamente
 ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione
 velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata
 indicazione livello carburante ■ errata indicazione
 temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS



TT

i



Radio CD



Grundig / Concert (II)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia
 da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa
 ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore
 ■ assorbimento anomalo ■ lettore CD non funziona
 correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso
 o impossibile

Navigazione



Aisin / RNS-E



scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate
 correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione
 satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente
 ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed
 espulsione CD difficoltoso o impossibile

Quadro strumenti





1998 - 2006



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante
 ■ uno o più LED non funzionano correttamente
 ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione
 velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata
 indicazione livello carburante ■ errata indicazione
 temperatura ■ errato chilometraggio

BERLINGO

			
	Clarion RD1 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
	Magneti Marelli Smeg + IV2 Radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto	EXPRESS
		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
	Harman Becker RNEG 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare	EXPRESS




* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

BERLINGO

			
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli Smeg + IV2 Nav</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ problema ricezione satellitare ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>VTH / HUD</p> 	<p>NEW Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>rumorosità meccanica ■ mancata funzionalità meccanica ■ il display non si alza ■ immagine bloccata</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>ADAS</p> 	<p>NEW TRW Multifunction Camera</p> 	<p>Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger Berlingo I</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	<p>EXPRESS</p>

C1

				
Radio CD 	Panasonic RD3 PANA 		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile EXPRESS	
	Pioneer RDE 		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento del bluetooth EXPRESS	
Centralina Body computer 			problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
Centralina Airbag 	NEW 		Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A EXPRESS	
Centralina motore 			la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Centralina servosterzo 	Fujitsu DAE C1 		mancato funzionamento totale o intermittente del servosterzo ■ spia motore accesa EXPRESS	




C2

				
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3 		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile EXPRESS	
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth EXPRESS	



* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

C2

			
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>BSM</p> 	<p>NEW Delphi / VDO / Siemens</p> 	<p>Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devigiuida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	


			
	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
	Clarion RD6 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	EXPRESS
	Blaupunkt 5 CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto	EXPRESS
		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergilicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese	
	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS



C3



Centralina motore



La vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ problema ricezione satellitare ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS

Navigazione



Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Schermi



Magneti Marelli EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT




messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo


EXPRESS



C3

i			
<p>Schermi</p> 	<p>Valeo EMF DGT7CFF</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>ADAS</p> 	<p>NEW TRW Multifunction Camera</p> 	<p>Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Continental C3 II</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina tetto apribile</p> 	<p>CTE C3 PLURIEL</p> 	<p>Impossibilità di apertura ■ chiusura tetto apribile</p>	
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	



C3 AIRCROSS

i	NEW	W	📅
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)→ B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Valeo EMF DGT7CFF</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)



EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

C3 PICASSO

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Centralina servosterzo</p> 	<p>NEW DAE C3 PICASSO</p> 	<p>Guasto del servosterzo ■ perdita di assistenza durante le manovre ■ vibrazioni e saltellamenti del volante ■ spia o messaggio d'allerta inerenti al servosterzo → Intervento solo su modelli a 4 denti</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT6/RNEG2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

C4

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>BSM</p> 	<p>NEW Delphi / VDO / Siemens</p> 	<p>Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	





Navigazione



Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

NEW Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Continental EMF DG4



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Schermi



Continental / Sony




messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo


EXPRESS



C4


			
<p>Schermi</p> 	<p>NEW Continental / Sony EMF DGT</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>NEW Continental / Sony EMF DGT7C</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Johnson Controls 2004 - 2010</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental 2010 - 2018</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

C4 AIRCROSS

i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 1CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ immagine display non corretta ■ lettore CD non funziona correttamente</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 6CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) -> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	





C4 CACTUS

i	🏭	🔧	🕒
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problemi di : codice immobilizzatore ■ tergcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)-> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ navigation</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

C4 PICASSO

				
Radio CD		Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
Caricatore CD		Blaupunkt 5 CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
Multimedia system		Magneti Marelli SMEG+ radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS
Centralina Body computer			Problemi di : codice immobilizzatore ■ tergcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
Centralina Airbag		NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
Centralina motore			la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Navigazione		Magneti Marelli RT3 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	EXPRESS
		Magneti Marelli RT4 / RT5 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	
		Harman Becker RNEG 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola	EXPRESS




 C4 PICASSO

			
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+ navigation</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / Magneti Marelli EMF DEV / EMF DEVHRP</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental EMF DGT</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Phase I < 2016</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

C5

			
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
Caricatore CD 	Clarion CDC 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS
Centralina Body computer 		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese	
Centralina Airbag 	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
Centralina motore 		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	EXPRESS



Navigazione



HMagneti Marelli RT4 / RT5



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Harman Becker NG4



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ la batteria si scarica

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Magneti Marelli SMEG+ navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Continental / Sony



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Continental EMF DG4



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Schermi





C5

			
<p>Schermi</p> 	<p>NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>C5 II</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

C5 AIRCROSS


			
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>

C6


			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Borg / Jaeger</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)



EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

			
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
Caricatore CD 	Clarion CDC 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
Centralina Body computer 		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergilcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese	
Centralina Airbag 	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
Centralina motore 		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	



i	🏭	🔧	📅
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devigiuida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

C-CROSSER


			
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 1CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 6CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	EXPRESS
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	

C-ELYSEE

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	EXPRESS
<p>Centralina Body computer</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Problemi di : codice immobilizzatore ■ tergcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	



 **C-ELYSEE**

			
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>NEW Continental EMF DGT7C</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>

 **C-ZERO**

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Pioneer / RDE</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

JUMPER



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Delphi F250FL



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Continental VP1



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental VP2 Radio



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

Centralina Body computer



Problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore



JUMPER

				
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 		mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	EXPRESS
	Continental VP2 navigation 		mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	
	NEW Magneti Marelli Blue and Me 		No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata	EXPRESS
Schermi 	Magna X250 		messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude	
	06 2014 → 		mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	EXPRESS

JUMPY



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Clarion RD6



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Navigazione



Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS





*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

JUMPY



			
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Deviaguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

NEMO

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di: codice immobilizzatore ■ tergilcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (turto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devigiuda (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

 **XSARA**

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>VDO / Siemens NAV VDO</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	



*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

XSARA PICASSO



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergilcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione




VDO / Siemens NAV VDO



mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Devioguida (Com2000)




spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

DOKKER

i		🏭		🔧		📅	
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>				
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>					
<p>Navigazione</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	<p>EXPRESS</p>				

DUSTER

i		🏭		🔧		📅	
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>				
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>					
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>					
<p>Navigazione</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	<p>EXPRESS</p>				


*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

LODGY

			
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	<p>EXPRESS</p>

LOGAN


			
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	



LOGAN


i	🏭	🔧	📅
<p>Navigazione</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 	<p>NEW Siemens</p> 	<p>La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

SANDERO

i	🏭	🔧	📅
<p>Radio CD</p> 	<p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	<p>EXPRESS</p>



DS3

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS
Centralina Body computer 		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
Centralina Airbag 	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
Centralina motore 		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Navigazione 	Harman Becker RNEG 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola	EXPRESS
Navigazione 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare	EXPRESS
Navigazione 	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS



 DS3


Navigazione



NEW Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ problema ricezione satellitare ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto

EXPRESS

Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Magneti Marelli
EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Continental / Sony



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Valeo EMF DGT7CFF



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Quadro strumenti




Continental



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

Devioguida
(Com2000)



spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

DS3 CROSSBACK

				
Centralina Airbag 		NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
Navigazione 		Continental NAC 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore	EXPRESS
ADAS 		NEW TRW Multifunction Camera 	Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione	


DS4

				
Radio CD 		Continental RD5 	Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	EXPRESS
Multimedia system 		Magneti Marelli SMEG+ radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS
Centralina Body computer 		NEW 	Problemi di : codice immobilizzatore ■ tergilcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
Centralina Airbag 		NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS



* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)


DS4

Centralina motore


la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Magneti Marelli RT6 / RNEG2


mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS
Navigazione

Magneti Marelli SMEG+ navigation


mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS
Continental Nac


mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore


EXPRESS
Schermi

Continental EMF DG4


messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS
Continental EMF DGT



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS
Devioguida (Com2000)


spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)



DS5

i			
Radio CD 	Continental RD5 	Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS
Centralina Body computer 		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
Centralina Airbag 	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
Centralina motore 		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Navigazione 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ problema ricezione satellitare ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto	EXPRESS
	Continental Nac 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore	EXPRESS



* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)


DS5


Schermi

**Continental EMF DG4**

messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS**Continental EMF DGT**

messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS**NEW Continental EMF DGT7C**


messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

VTH / HUD

**Johnson Controls VTH / HUD**

rumorosità meccanica ■ mancata funzionalità meccanica ■ il display non si alza ■ immagine bloccata

EXPRESSDevioguida
(Com2000)

spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)



DS7

i			
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>NEW HSAE EMF DGT12C</p> 	<p>Pantalla táctil no funciona correctamente ■ pantalla rota ■ problema de visualización</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>ADAS</p> 	<p>NEW TRW Multifunction Camera</p> 	<p>Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>NEW Magneti Marelli</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	<p>EXPRESS</p>

500



Radio CD



Blaupunkt / Bosch FIAT 312



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental VP2 radio



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

Continental VP2 navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Navigazione



Harman VP4



scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ immagine display non corretta ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

Quadro strumenti



NEW 500 PHASE I (2007-2015)



Difetto LCD (schermo nero o pixel mancanti) ■ spia debolmente accesa ■ avaria cicalino ■ malfunzionamento lancette velocità o contagiri

NEW 500 PHASE II (2015 →)



Difetto LCD (schermo nero o pixel mancanti) ■ spia debolmente accesa ■ avaria cicalino ■ malfunzionamento lancette velocità o contagiri

500L - 500X

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental VP2 radio</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental VP2 navigation</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	
	<p>Harman VP4</p> 	<p>scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ immagine display non corretta ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia</p>	

BRAVO

			
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

CROMA

			
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

DOBLO



i



Radio CD



Delphi F199FL



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Continental VP1



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


EXPRESS

Continental VP2 radio



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

Centralina motore



NEW



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS

Navigazione



Continental VP2 navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

DUCATO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Delphi F250FL



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Continental VP1



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


EXPRESS

Continental VP2 radio



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS



 **DUCATO**



Navigazione



Continental VP2 navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

Schermi



Magna X250



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude

Continental / VDO / Siemens



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Quadro strumenti



06 / 2014 ➔



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

FIORINO

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

FREEMONT

			
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

IDEA

i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

LINEA

i	🏭	🔧	🕒
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

MULTIPLA

i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

PALIO

			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS

PANDA

			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
Navigazione 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata	EXPRESS

 **PUNTO**



Radio CD



Blaupunkt F199CD / F199BT



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Delphi F199FL



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Navigazione



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

SCUDO



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Navigazione



Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Schermi



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

STRADA

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS

TALENTO

i			
Navigazione 	LG MEDIANAV 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	EXPRESS


TIPO

i			
Radio CD 	Continental VP2 RADIO 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia	
Navigazione 	Continental VP2 NAVIGATION 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

ULYSSE


i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO RD3</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental RD4 / RD45</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli Ulysse II</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

QUBO



Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

B-MAX



Radio CD



NEW Visteon RADIO AHU



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

C-MAX



Radio CD



Visteon 6000CD



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

Visteon RADIO AHU



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Sony



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Bosch HSRNS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare

Navigazione



Bosch LSRNS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare



 **C-MAX**

i			
<p>Schermi</p> 	<p>FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>

 **FIESTA**

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	
<p></p>	<p>Visteon RADIO AHU</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 →</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

FOCUS



Radio CD



Visteon 6000CD



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

Sony C307 / C214



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Visteon RADIO AHU



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Navigazione



Bosch HSRNS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare

Bosch LSRNS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare

Schermi



FoMoCo DISPLAY NAV AHU



mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita

EXPRESS

Quadro strumenti



Visteon 2007 →



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

FUSION

				
Radio CD 		Visteon 6000CD 	Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	
Quadro strumenti 		Visteon 2007 → 	mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	

EXPRESS

GALAXY

				
Navigazione 		Bosch HSRNS 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare	
		Bosch LSRNS 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare	
Quadro strumenti 		Visteon 2007 → 	mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	

EXPRESS

KA

				
Radio CD 		Delphi B420 LOW 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

KUGA



Radio CD



Visteon 6000CD



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

Visteon RADIO AHU



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Sony



Mancata accensione ■ mancato spegnimento ■ difetti d'audio ■ a volte si spegne da solo ■ consumo anomalo di corrente

Navigazione



Bosch HSRNS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare

Bosch LSRNS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare

Schermi



FoMoCo DISPLAY NAV AHU



mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita

EXPRESS

Quadro strumenti



Visteon 2007 ➔



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

MONDEO

i	🏭	🔧	📅
<p>Radio CD</p> 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Sony CD132</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Bosch HSRNS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare</p>	
	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Visteon 2007 ➔</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

RANGER

				
Radio CD 	Visteon RADIO AHU		Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	EXPRESS
	Visteon RADIO SYNC2		Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	EXPRESS

S-MAX

				
Radio CD 	Sony		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Visteon 6000CD		Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	
Navigazione 	Bosch HSRNS		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare	
	Bosch LSRNS		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare	
Quadro strumenti 	Visteon 2007 →		mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	EXPRESS

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

T.CUSTOM

i			
Schermi 	<p>NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p> 	<p>mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita EXPRESS</p>	

TRANSIT

i			
Radio CD 	<p>Visteon 6000CD</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	
Navigazione 	<p>Bosch LSRNS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare</p>	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

CIVIC

				
Navigazione 		Clarion QY5005 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
		Clarion QY5008 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
		Clarion QY5017 / QY5026 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	

CR-V

				
Radio CD 		Clarion PH324x 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
Navigazione 		Clarion QY5005 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
		Clarion QY5008 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
		Clarion QY5017 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

CR-Z

			
	Clarion QY5005		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile
	Clarion QY5008		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile
	Clarion QY5017		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

INSIGHT


			
	Clarion PH308*		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile
	Clarion QY5005		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile
	Clarion QY5008		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile
	Clarion QY5017		mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

JAZZ

i			
Navigazione 	Clarion QY5005 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Clarion QY5008 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Clarion QY5017 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	

LEGEND

i			
Caricatore CD 	Clarion PH2831 	Lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)



I20



Navigazione



LG LAN5002EHGB / LAN5202EHGB



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



I30



Navigazione



**LG LAN1050EHGD / LAN1060EHGD
LAN10A0EHGD**



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



I40



Navigazione



LG LAN1100EHVF



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

IX20



Navigazione



LG LAN8901EHJC / LAN8900EHJC



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

IX35



Navigazione



**LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM
LAN8904EHLM**



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

LG LAN3100EHLM



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



SANTA FE



LG LAN8901EHCM



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Navigazione



LG LAN2100EHDM



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

LG LAN8902EHCM



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



TUCSON II



Navigazione



LG LAN5020EHTL



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Q50



Navigazione



Clarion QY7382NA / QY7382NB



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth

COMPASS



Navigazione



NEW Panasonic VP4R 8-4



Aloni sullo schermo ■ schermo rotto ■ problema al pannello tattile

G.CHEROKE



Navigazione



NEW Panasonic VP4R 8-4



Aloni sullo schermo ■ schermo rotto ■ problema al pannello tattile

RENEGADE



Radio CD



Continental VP2 radio



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

Navigazione



Continental VP2 navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



RENEGADE



Navigazione



Harman VP4



scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano
 ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ immagine display non corretta ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

NEW Panasonic VP4R 8-4



Aloni sullo schermo ■ schermo rotto ■ problema al pannello tattile

WRANGLER



Navigazione



NEW Panasonic VP4R 8-4



Aloni sullo schermo ■ schermo rotto ■ problema al pannello tattile

CARENS



Navigazione



LG LAN2100EKRP



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

CEE'D



Navigazione



LG LAN2050EKJD / LAN2060EKJD



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

LG LAN5002EKJD



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

LG LAN8901EKED / LAN8900EKED



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

OPTIMA

			
Navigazione 	LG LAN1100EKT 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	

PICANTO

			
Navigazione 	LG LAN5002EKTA 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	

RIO

			
Navigazione 	LG LAN5001EKUB 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	

SORENTO



Navigazione



LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

SPORTAGE



Navigazione



LG LAN3110EKSL



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

LG LAN8900EKSL



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

VENGA



Navigazione



LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

LG LAN5002EKYN



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

DELTA



Navigazione



NEW **Magneti Marelli** Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

MUSA



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Navigazione



NEW **Magneti Marelli** Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS



PHEDRA



Radio CD

**Clarion / VDO RD3**

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS**Continental RD4 / RD45**

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Caricatore CD

**Clarion CDC**

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS**Magneti Marelli RT3**

mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS

Navigazione

**Magneti Marelli RT4 / RT5**

mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Harman Becker RNEG

mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Schermi

**Continental / VDO / Siemens**

messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Quadro strumenti

**Magneti Marelli**

mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS


THEMA

			
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

YPSILON

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

ASX

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 1CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Mitsubishi DY-5MW3R69</p> 	<p>Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ immagine display non corretta ■ lettore CD non funziona correttamente</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 6CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi NR242</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

OUTLANDER



Radio CD



Mitsubishi Radio 1CD



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ immagine display non corretta ■ lettore CD non funziona correttamente

Caricatore CD



Mitsubishi Radio 6CD



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Navigazione



Mitsubishi MMCS



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

Mitsubishi NR242



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

PAJERO



Navigazione



Mitsubishi MMCS



- mancato avviamento della radio
- la radio si avvia da sola
- uno o più tasti non funzionano
- scarsa ricezione radio
- lettore CD non funziona correttamente
- le mappe non sono visualizzate correttamente
- problemi audio
- problema ricezione satellitare
- messaggi d'errore
- inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile
- assorbimento anomalo

SPACE STAR



Navigazione



Clarion QY7376



- mancato avviamento della radio
- la radio si avvia da sola
- uno o più tasti non funzionano
- scarsa ricezione radio
- le mappe non sono visualizzate correttamente
- lettore CD non funziona correttamente
- problemi audio
- problema ricezione satellitare
- messaggi d'errore
- mancato funzionamento bluetooth
- inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

350 Z



Radio CD



Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion 6CD




lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo



350 Z



Navigazione



Clarion Connect Premium "Birdview"



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion Connect Premium (X9)




mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

370Z



Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione




Clarion Connect Premium (X9)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

ALMERA


i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo</p>	
	<p>Clarion 6CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo</p>	

CUBE

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion 1CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	



CUBE

			
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch Nissan Connect</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico</p>	<p>EXPRESS</p>


e-NV200

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Daewoo</p> 	<p>mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita ■ scarsa ricezione ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ codice radio bloccato o perso</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Clarion EV NAVI</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico</p>	
	<p>Bosch Nissan Connect 2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico</p>	

GTR

i			
Navigazione 	Clarion Connect Premium (X9) 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Clarion EV NAVI 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento bluetooth	

JUKE

i			
Radio CD 	Clarion 1CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Daewoo 	mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita ■ scarsa ricezione ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ codice radio bloccato o perso EXPRESS	
Caricatore CD 	Clarion 6CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo	
	Blaupunkt / Bosch MMR IDC 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	



* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

JUKE



Navigazione



Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

EXPRESS

Bosch Nissan Connect 2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

Bosch Nissan Connect 3



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

LEAF



Navigazione



Clarion EV NAVI



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento bluetooth

Clarion EV NAVI 2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento bluetooth

Bosch Nissan Connect 2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

MICRA



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt Bosch MMR IDC



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

EXPRESS

Navigazione



Bosch Nissan Connect 2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico



MICRA



Navigazione



NEW Bosch Nissan Connect 4




Problema di regolazione del volume

MURANO



Caricatore CD




Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Clarion Connect Premium (X9)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

NAVARA



Radio CD



Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


Daewoo



mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita ■ scarsa ricezione ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Clarion Connect Premium (X9)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Bosch NISSAN CONNECT 3



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

NOTE



i



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


Daewoo



mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita ■ scarsa ricezione ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Navigazione



Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

EXPRESS

Bosch Nissan Connect 2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

PATHFINDER



Radio CD



Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


Daewoo



mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita ■ scarsa ricezione ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Clarion Connect Premium (X9)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile



PATROL



Radio CD

**Clarion 1CD**

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion 6CD


lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Caricatore CD

**Clarion 6CD**

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

PRIMERA

			
Radio CD 	Clarion 1CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
Caricatore CD 	Clarion 6CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo	
	Clarion 6CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo	
	Clarion 6CD 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo	

PULSAR

			
Navigazione 	Bosch Nissan Connect 3 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico	

QASHQAI



i



Radio CD



Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


Daewoo



mancata visualizzazione immagine o immagine sbiadita ■ scarsa ricezione ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

EXPRESS

Navigazione



Bosch Nissan Connect 3



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

X-TRAIL



Radio CD



Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion 1CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Clarion 6CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Bosch NISSAN CONNECT



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

EXPRESS

Navigazione



Bosch NISSAN CONNECT 3




mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ codice radio bloccato o perso ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problema ricezione satellitare ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ degrado estetico

Clarion Connect Premium (X9)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ mancato funzionamento bluetooth ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile



ADAM

			
Multimedia system 	LG BYOM1 	Mancata visualizzazione immagine ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente	
	LG BYOM2 	Mancato funzionamento ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano	
Centralina motore 	NEW 	la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	

ANTARA

			
Navigazione 	Bosch TOUCH N CONNECT 	Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi audio ■ codice radio bloccato	

ASTRA

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi Grundig CD30</p> 	<p>Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato</p>	
<p>Multimedia system</p> 	<p>LG BYOM1</p> 	<p>Mancata visualizzazione immagine ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente</p>	
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Panasonic NAVI 950</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Schermi</p> 	<p>Delphi DISPLAY NAVI900</p> 	<p>Mancato funzionamento ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente</p>	
	<p>NEW LG BYOM2 LC75</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
	<p>NEW Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC</p> 	<p>Mancato avviamento della radio ■</p>	

CASCADA

i			
Navigazione 	Panasonic NAVI 950 	Cortesemente contattateci	

COMBO

i			
Radio CD 	Clarion RD6 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo	
Navigazione 	Continental NAC 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

CORSA



Radio CD



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato

Multimedia system



LG BYOM1




Mancata visualizzazione immagine ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente

LG BYOM2



Mancato funzionamento ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano

Centralina motore



NEW



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



Bosch TOUCH N CONNECT



Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi audio ■ codice radio bloccato

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione



CROSSLAND



Navigazione



Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS



GRANDLAND



Navigazione



Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore


EXPRESS



INSIGNIA



Centralina motore



NEW



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Schermi




Delphi DISPLAY NAVI900



Mancato funzionamento ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente




MERIVA

i	Factory	Wrench	Calendar
<p>BCM</p> 	<p>NEW Delphi MERIVA B</p> 	<p>Veicolo non si avvia ■ assenza di comunicazione ■ malfunzionamento Immobilizer ■ messaggio verifica sistema antifurto ■ perdita memorizzazione chiavi ■ impossibile accedere alla programmazione delle chiavi ■ codice sicurezza corrotto ■ spia Immobilizer accesa (lucchetto)</p>	
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Panasonic NAVI 950</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	



MOKKA

i	Factory	Wrench	Calendar
<p>Multimedia system</p> 	<p>LG BYOM1</p> 	<p>Mancata visualizzazione immagine ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente</p>	
	<p>LG BYOM2</p> 	<p>Mancato funzionamento ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano</p>	
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	





MOKKA



Navigazione



Panasonic NAVI 950



Cortesemente contattateci

Schermi



Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC



Mancato avviamento della radio ■



MOVANO



Radio CD



NEW Continental RADIOSAT R3



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS


NEW Visteon LCR VISTEON



Problema connettore USB frontale ■ guasto alla radio FM ■ non si accende

EXPRESS

VIVARO



			
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>LG MEDIANAV</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	EXPRESS
	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	EXPRESS

ZAFIRA



			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi Grundig CD30</p> 	<p>Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato</p>	
<p>Multimedia system</p> 	<p>LG BYOM1</p> 	<p>Mancata visualizzazione immagine ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente</p>	
	<p>LG BYOM2</p> 	<p>Mancato funzionamento ■ immagine display non corretta ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano</p>	




ZAFIRA

			
<p>Centralina motore</p> 	<p>NEW</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Bosch TOUCH N CONNECT</p> 	<p>Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi audio ■ codice radio bloccato</p>	
	<p>Panasonic NAVI 950</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>NEW Sanyo DISPLAY NAV SANYO</p> 	<p>Problema di visualizzazione ■ trattini o linee sullo schermo ■ visualizzazione parziale</p>	

106

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	

107

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic RD3 PANA</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Centralina servosterzo</p> 	<p>Fujitsu DAE 107</p> 	<p>mancato funzionamento totale o intermittente del servosterzo ■ spia motore accesa</p>	<p>EXPRESS</p>



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



VDO / Siemens NAV VDO



mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente


EXPRESS




1007

			
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	EXPRESS
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

108

			
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	EXPRESS
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	

206

			
	RD1 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Clarion RD3 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Clarion CDC 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
		problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione	
	NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)-> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS
		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
	VDO / Siemens NAV VDO 	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Magneti Marelli RT3 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	EXPRESS



206

			
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	



Radio CD




Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Caricatore CD



Blaupunkt 5 CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Centralina servosterzo



NEW DAE 207





Guasto del servosterzo ■ perdita di assistenza durante le manovre ■ vibrazioni e saltellamenti del volante ■ spia o messaggio d'allerta inerenti al servosterzo → Intervento solo su modelli a 4 denti

EXPRESS



207

i			
Navigazione 	Magneti Marelli RT3 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente	
	Harman Becker RNEG 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola	EXPRESS
Schermi 	Continental / VDO / Siemens 	messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo	EXPRESS
Quadro strumenti 	VDO 	mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	EXPRESS
Centralina tetto apribile 	CTE 207 	Impossibilità di apertura ■ chiusura tetto apribile	EXPRESS
Devioguida (Com2000) 		spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)	



Radio CD



Pioneer RDE



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Multimedia system



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Continental EMF DGT



Schermi



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS



208

			
Schermi 	NEW Valeo EMF DGT7CFF 	messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo	EXPRESS
	NEW HSAE EMF DGT10C 	Pantalla táctil no funciona correctamente ■ pantalla rota ■ problema de visualización	EXPRESS
Devioguia (Com2000) 		spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)	

2008

			
Radio CD 	Pioneer RDE 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
Multimedia system 	Magneti Marelli SMEG / SMEG+ radio 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona	EXPRESS





Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo
■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina Airbag



NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072
■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca
■ perdita potenza motore

Navigazione



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Schermi



Continental EMF DGT



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera





Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione

Devioguida (Com2000)




spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

306



			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD1</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	

307



			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>BSM</p> 	<p>NEW Delphi / VDO / Siemens</p> 	<p>Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese</p>	



307

i			
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

308

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD6</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt 5 CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	





Navigazione



Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Harman Becker NG4



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ la batteria si scarica

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude

EXPRESS

Schermi



Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF




messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS



308

			
<p>ADAS</p> 	<p>NEW TRW Multifunction Camera</p> 	<p>Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione</p>	
<p>Pannello di clim</p> 	<p>Valeo</p> 	<p>immagine display non corretta ■ uno o più tasti non funzionano</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Harman Becker NG4



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ la batteria si scarica

EXPRESS

Navigazione



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

Continental NAC




mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS



3008

			
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli EMF DGT8CFF</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>VTH / HUD</p> 	<p>Johnson Controls VTH / HUD</p> 	<p>rumorosità meccanica ■ mancata funzionalità meccanica ■ il display non si alza ■ immagine bloccata</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>ADAS</p> 	<p>NEW TRW Multifunction Camera</p> 	<p>Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>NEW Magneti Marelli 3008 II</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

406



Radio CD



Clarion RM2



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion RD2 / RD3



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Caricatore CD



Clarion CDC



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione




VDO / Siemens NAV VDO





mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Devioguida (Com2000)



spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

407


i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD4</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
	<p>Magneti Marelli RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola</p>	<p>EXPRESS</p>





* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

407

i			
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>VDO</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

4007

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 1CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Mitsubishi Radio 6CD</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Mitsubishi MMCS</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	



Radio CD



Mitsubishi Radio 1CD



Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ immagine display non corretta ■ lettore CD non funziona correttamente

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ immagine display non corretta ■ lettore CD non funziona correttamente

Caricatore CD



Mitsubishi Radio 6CD



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Centralina Airbag



NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Navigazione



Mitsubishi MMCS




mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

Mitsubishi NR242



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

508

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RD5</p> 	<p>Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ problemi audio ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Multimedia system</p> 	<p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli SMEG+ navigation</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ problema ricezione satellitare ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental EMF DGT</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>



Schermi



Continental EMF DG4



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

NEW HSAE EMF DGT10C



Pantalla táctil no funciona correctamente ■ pantalla rota ■ problema de visualización

EXPRESS

NEW Continental EMF DGT7C



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

VTH / HUD



Johnson Controls VTH / HUD



rumorosità meccanica ■ mancata funzionalità meccanica ■ il display non si alza ■ immagine bloccata

EXPRESS

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Codice guasto B117F : Sensore immagine della videocamera multifunzione

508

Quadro strumenti



lancette difettose, per altre problematiche cortesemente contattateci

EXPRESS


NEW Magneti Marelli 508 II



Cortesemente contattateci


EXPRESS

Devioguida (Com2000)



spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

5008

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p>	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Harman Becker NG4</p> 	<p>Harman Becker NG4</p>	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ la batteria si scarica</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigatione</p> 	<p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Continental NAC</p> 	<p>Continental NAC</p>	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>





Schermi



Continental / VDO / Siemens



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude

EXPRESS

Magneti Marelli EMF DGT8CFF



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

VTH / HUD



Johnson Controls VTH / HUD



rumorosità meccanica ■ mancata funzionalità meccanica ■ il display non si alza ■ immagine bloccata




EXPRESS

Devioguida
(Com2000)



spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

607



i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RM2</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Continental RD4</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>BSM</p> 	<p>NEW Delphi / VDO Siemens</p> 	<p>Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) -> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>



607

i			
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
	<p>NAV VDO</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>VDO</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devigiuda (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

807


i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion / VDO RD3</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Clarion CDC</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>BSM</p> 	<p>NEW Delphi / VDO Siemens</p> 	<p>Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)-> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Magneti Marelli RT3</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	<p>EXPRESS</p>
	<p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	



807

i			
<p>Navigazione</p> 	<p>Harman Becker RNEG</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Magneti Marelli</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Devioguida (Com2000)</p> 		<p>spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)</p>	

BIPPER

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Body computer</p> 		<p>problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione</p>	
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)-> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p> 	<p>No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata</p>	<p>EXPRESS</p>

BOXER



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Delphi F250FL



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

Continental VP 1



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental VP 2 Radio



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo ■ codice radio bloccato o perso ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergcristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione


Centralina Airbag



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)-> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore



BOXER



Navigazione



Magneti Marelli RT3



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

Continental VP2 navigation



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No Bluetooth ■ Si scarica la batteria ■ Porta USB non funzionante ■ Assenza comando vocale ■ Lampeggio display quadro strumenti ■ Impossibilità accoppiamento cellulare tramite bluetooth ■ Non si sente l'interlocutore durante la telefonata

EXPRESS

Schermi



Magna X250



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude

Continental / VDO / Siemens



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Quadro strumenti



06 2014 →



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

EXPERT



Radio CD



Clarion RD3



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Clarion RD6



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

BSM



NEW Delphi / VDO Siemens



Il veicolo non si avvia ■ problema di ventilazione ■ riscaldamento ■ problema iniezione ■ Spie accese

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione




Magneti Marelli RT4 / RT5



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente



EXPERT

				
Navigazione 		Harman Becker RNEG 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola	EXPRESS
		Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare	EXPRESS
		Continental NAC 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore	EXPRESS
Schermi 		Continental / VDO / Siemens 	messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo	EXPRESS
Devioguida (Com2000) 			spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)	

ION

				
Radio CD 		Pioneer RDE 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento del bluetooth	EXPRESS
Centralina Airbag 		NEW 	Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A	EXPRESS

PARTNER



Radio CD



Clarion RD3



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo ■ mancato funzionamento del bluetooth

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto

EXPRESS

Clarion RD6



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Caricatore CD



Blaupunkt 5 CD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione

Centralina Airbag




NEW



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore



PARTNER



Navigazione



Magneti Marelli RT4 / RT5



mancato avviamento della radio ■ il display visualizza solo il logo ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ problema ricezione satellitare ■ display bloccato ■ CD playback esterno non funziona ■ schermo rotto

EXPRESS

NEW Continental NAC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

Schermi



Continental / VDO / Siemens



messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ assenza di immagine ■ il display mostra solo il logo

EXPRESS

Quadro strumenti




Jaeger Partner I



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

Devioguida (Com2000)



spia airbag resta accesa ■ problemi su : su modulo comando segnali ■ modulo comando tergi ■ modulo comando avvisatore acustico (clacson)

RCZ



Radio CD



Continental RD4



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Mancato funzionamento del bluetooth ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato avviamento del sistema ■ scarsa ricezione ■ playback USB non funziona correttamente ■ uno o più tasti non funzionano ■ l'ingresso aux non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Centralina Body computer



problemi di : codice immobilizzatore ■ tergicristallo ■ modulo chiusura centralizzata ■ climatizzazione


Centralina Airbag



Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero) -> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Harman Becker NG4



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ la batteria si scarica

EXPRESS

Navigazione



Harman Becker RNEG



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ scarsa ricezione radio ■ manopola non funzionante ■ funzionamento irregolare ■ il display mostra solo il logo ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggi d'errore ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ il CD viene buttato fuori senza motivo o la sorgente cambia da sola

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento del bluetooth ■ funzionamento intermittente ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ messaggio inserire CD navigazione oppure verifica in corso sul display ■ display bloccato ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ rumorosità dagli altoparlanti ■ problema ricezione satellitare

EXPRESS



RCZ

i	Factory	Wrench	Calendar
<p>Schermi</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p> 	<p>messaggio d'errore ■ display danneggiato ■ il display mostra solo il logo ■ lo schermo si apre in modo irregolare o si blocca durante apertura o chiusura ■ lo schermo non si apre e non si chiude</p>	<p>EXPRESS</p>

RIFTER

i	Factory	Wrench	Calendar
<p>Radio CD</p> 	<p>Clarion RD6</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ rumorosità interna ■ display bloccato ■ USB playback non funziona correttamente ■ assorbimento anomalo</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Riparazione solamente con presenza di uno dei codici guasto inerenti all'attivazione dei pretensionatori (urto leggero)-> B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental NAC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore</p>	<p>EXPRESS</p>

AVANTIME



UCH



la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante

CAPTUR



Radio CD



HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental RADIO MID



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Centralina Airbag




NEW



Cortesemente contattateci

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS



CAPTUR

i	🏭	🔧	📅
<p>Navigatione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>UCH</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

CLIO

i	🏭	🔧	📅
<p>Radio CD</p> 	<p>VDO Tuner List / Update List</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	<p>VDO Update List</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	<p>Blaupunkt / Bosch Radiosat classic2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	<p>Blaupunkt / Bosch Radiosat R2</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	<p>Continental RADIO MID</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.





Centralina Airbag




NEW



Cortesemente contattateci

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION

Navigazione



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

EXPRESS

TomTom R-LINK1



messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Johnson Controls Clio II



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

Quadro strumenti



Visteon Clio III



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio

EXPRESS

Visteon Clio IV



immagine display non corretta ■ errata indicazione livello carburante


EXPRESS

UCH



la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante

ESPACE

				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS	
	Clarion ABB Tuner 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo	EXPRESS	
Caricatore CD 	Alpine 6CD 	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta	EXPRESS	
	Clarion 6CD 	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta	EXPRESS	
Centralina Airbag 	NEW 	Cortesemente contattateci		
Quadro strumenti 	Jaeger Valeo Espace III B2I 	mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	EXPRESS	
	Sagem / Johnson Controls Espace IV 	mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	EXPRESS	
	Espace IV 	mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio	EXPRESS	
UCH 		la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante		



FLUENCE



Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental RADIO Mid



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS


NEW

Centralina Airbag



Cortesemente contattateci

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione



TomTom R-LINK1




messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

UCH



La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante

KANGOO

					
 <p>Radio CD</p>	<p>Blaupunkt Radiosat classic</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS	
	<p>VDO Update List</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS	
	<p>Blaupunkt / Bosch Radiosat R2</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS	
	<p>Blaupunkt Radiosat classic2</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS	
	<p>Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS	
	<p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS	
		<p>Continental RADIO MID</p> 		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
 <p>Centralina Airbag</p>	<p>NEW</p> 		<p>Cortesemente contattateci</p>		
 <p>Centralina motore</p>			<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>		




KANGOO



i			
<p>Navigazione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger Kangoo I phase 1 (1997-2003)</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

KOLEOS


				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS	
	Update List 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS	
	Continental RADIO MID 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS	
	Clarion ABB Tuner 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo	EXPRESS	
Caricatore CD 	Clarion 6CD 	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta	EXPRESS	
Centralina Airbag 	NEW 	Cortesemente contattateci		
Navigazione 	TomTom R-LINK1 	messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente		
UCH 		La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante		

LAGUNA

				
		VDO Update List 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
		Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
		VDO Tuner List / Update List 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
		Update List 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
		Continental RADIO MID 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
		Clarion ABB Tuner 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo	EXPRESS
		Alpine 6CD 	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta	EXPRESS
		Clarion 6CD 	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta	EXPRESS
		NEW 	Cortesemente contattateci	



LAGUNA

			
<p>Centralina motore</p> 			<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>
<p>Navigazione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 		<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>
<p>Pannello di clim</p> 	<p>Delphi Laguna II</p> 		<p>immagine display non corretta ■ uno o più tasti non funzionano</p> <p>EXPRESS</p>
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Jaeger Laguna II BG</p> 		<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p> <p>EXPRESS</p>
	<p>Laguna III</p> 		<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio</p> <p>EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 			<p>la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>




LATITUDE


i	🏭	🔧	📅
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RADIO MID</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>UCH</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	



MASCOTT

i	🏭	🔧	📅
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	

MASTER

i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	VDO Tuner List / Update List 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	NEW Visteon LCR VISTEON 	Problema connettore USB frontale ■ guasto alla radio FM ■ non si accende	EXPRESS
Centralina Airbag 	NEW 	Cortesemente contattateci	
Centralina motore 		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore	
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	EXPRESS
UCH 		La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante	

MEGANE



Radio CD



Philips Tuner List / Update List



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Philips Tuner List / Update List



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat classic



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental RADIO MID



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Centralina Airbag




NEW



Cortesemente contattateci

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore





MEGANE



Navigazione



TomTom R-LINK1



messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema
 ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Quadro strumenti



Megane 2



messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema
 ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

VDO Megane 3



mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante
 ■ uno o più LED non funzionano correttamente
 ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio


EXPRESS

UCH



La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata
 ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante

MODUS

			
<p>Radio CD</p> 	<p>VDO Update List</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Johnson Controls</p> 	<p>mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errata chilometraggio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 		<p>La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

SAFRANE

			
<p>UCH</p> 		<p>La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

SCENIC



Radio CD



VDO Tuner List / Update List



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental RADIO MID



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS

Clarion ABB Tuner



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo

EXPRESS

Clarion 6CD



mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta

EXPRESS

Clarion 6CD



mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta

EXPRESS

Alpine 6CD




mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta

EXPRESS

Caricatore CD




SCENIC

i	NEW	W	📅
<p>Centralina Airbag</p> 		<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>Quadro strumenti</p> 	<p>Johnson Controls Scenic II</p> 	<p>mancato funzionamento ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio ■ funzionamento intermittente ■ errate informazioni di guida ■ errate informazioni orologio e radio</p>	<p>EXPRESS</p>
<p>UCH</p> 	<p>Scenic III</p> 	<p>la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

TRAFIC

				
 <p>Radio CD</p>	VDO Update List		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	Blaupunkt Radiosat classic		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	Visteon Radio classic		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	Continental RADIO MID		<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
	NEW Visteon LCR VISTEON		<p>Problema connettore USB frontale ■ guasto alla radio FM ■ non si accende</p>	EXPRESS
 <p>Centralina Airbag</p>	NEW		Cortesemente contattateci	
 <p>Centralina motore</p>			<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
 <p>Navigazione</p>		TomTom R-LINK1 	<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.



TRAFIC

i	🏭	🔧	🕒
Navigazione 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	EXPRESS
UCH 		la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante	

TWINGO

i	🏭	🔧	🕒
	VDO Tuner List / Update List 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Blaupunkt Radiosat classic 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Blaupunkt Radiosat classic2 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS
	Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) 	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS




TWINGO


Radio CD


HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC


mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS
Continental RADIO MID


mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

EXPRESS
NEW Visteon LCR VISTEON


Problema connettore USB frontale ■ guasto alla radio FM ■ non si accende


EXPRESS

Centralina Airbag

**NEW**

Cortesemente contattateci

Centralina motore



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

Navigazione


TomTom R-LINK1


messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente

Quadro strumenti


VDO / Siemens Twingo II


mancato funzionamento ■ illuminazione non funzionante ■ uno o più LED non funzionano correttamente ■ immagine display non corretta ■ errata indicazione velocità ■ errata indicazione del tachimetro ■ errata indicazione livello carburante ■ errata indicazione temperatura ■ errato chilometraggio



EXPRESS

UCH



la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante

VELSATIS

				
 Radio CD	 Clarion ABB Tuner	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo		
 Caricatore CD	 Alpine 6CD	mancato avviamento della radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ l'input aux non funziona correttamente ■ immagine display non corretta	EXPRESS	
 Centralina Airbag	 NEW	Cortesemente contattateci		
 Centralina motore		la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore		
 Pannello di clim	 Delphi	immagine display non corretta ■ uno o più tasti non funzionano	EXPRESS	
 UCH		La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante		


WIND

				
 Radio CD	 Blaupunkt / Bosch Radiosat R2	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS	
	 Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)	mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	EXPRESS	



* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

WIND

			
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	Cortesemente contattateci	
<p>Centralina motore</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore</p>	
<p>UCH</p> 		<p>La vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

ZOÉ

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Continental RADIO MID</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ lettore CD non funziona correttamente ■ mancato funzionamento bluetooth ■ problemi audio ■ assorbimento anomalo ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	EXPRESS
<p>Centralina Airbag</p> 	<p>NEW</p> 	Cortesemente contattateci	
<p>Navigazione</p> 	<p>TomTom R-LINK1</p> 	<p>messaggio d'errore ■ mancato avviamento del sistema ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ problemi di ricezione satellitare ■ la radio si avvia da sola ■ le mappe non sono visualizzate correttamente</p>	
<p>UCH</p> 		<p>la vettura non si avvia ■ accoppiamento chiave impossibile ■ problema chiusura centralizzata ■ problema tergi ■ problema aggiornamento ■ problema di comunicazione ■ problema spia lampeggiante</p>	

ALHAMBRA

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Panasonic / Technisat RCD210</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	

ALTEA

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch RNS310</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXEO

i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Aisin RNS-E</p> 	<p>scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	

IBIZA

i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Technisat ULSECD</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

LEON



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Technisat ULSECD



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt SE350 LHDRCD300



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione



Blaupunkt / Bosch RNS310



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

 **TOLEDO**



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt SE350 LHDRCD300



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione





Blaupunkt / Bosch RNS310



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

FABIA

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon Dance</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Technisat BLUES</p> 	<p>Cortesemente contattateci</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi Bolero</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch Amundsen</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	

KODIAQ

i			
<p>Navigazione</p> 	<p>Harman COLUMBUS 2</p> 	<p>Problemi audio</p>	

OCTAVIA



Radio CD




Technisat / Visteon Dance



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Blaupunkt / Delphi Bolero



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt / Bosch Amundsen



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione



Continental Columbus




mancato avviamento della radio=appare il logo e successivamente l'unità si riavvia=la radio si avvia da sola=uno o più tasti non funzionano=scarsa ricezione radio=le mappe non sono visualizzate correttamente=problemi audio=problema ricezione satellitare=messaggi d'errore=assorbimento anomalo=il touchscreen non funziona correttamente=lettore CD non funziona correttamente=inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Harman COLUMBUS 2



Problemi audio

RAPID

i			
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt / Delphi Bolero</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch Amundsen</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Continental Columbus</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	

ROOMSTER

i			
<p>Radio CD</p> 	<p>Technisat / Visteon Dance</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch Amundsen</p> 	<p>uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	




* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

ROOMSTER

i			
Navigazione 	Continental Columbus 	mancato avviamento della radio=appare il logo e successivamente l'unità si riavvia=la radio si avvia da sola=uno o più tasti non funzionano=scarsa ricezione radio=le mappe non sono visualizzate correttamente=problemi audio=problema ricezione satellitare=messaggi d'errore=assorbimento anomalo=il touchscreen non funziona correttamente=lettore CD non funziona correttamente=inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	

SUPERB

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi Swing 	lettore CD non funziona correttamente = scarsa ricezione radio = uno o più tasti non funzionano = mancato avviamento della radio = la radio si avvia da sola = problemi audio = inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
Caricatore CD 	Blaupunkt / Delphi Bolero 	uno o più tasti non funzionano = scarsa ricezione radio = problemi audio = il touchscreen non funziona correttamente = lettore CD non funziona correttamente = inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
Navigazione 	Blaupunkt / Bosch Amundsen 	uno o più tasti non funzionano = scarsa ricezione radio = le mappe non sono visualizzate correttamente = problemi audio = problema ricezione satellitare = messaggi d'errore = assorbimento anomalo = lettore CD non funziona correttamente = inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Continental Columbus 	mancato avviamento della radio=appare il logo e successivamente l'unità si riavvia=la radio si avvia da sola=uno o più tasti non funzionano=scarsa ricezione radio=le mappe non sono visualizzate correttamente=problemi audio=problema ricezione satellitare=messaggi d'errore=assorbimento anomalo=il touchscreen non funziona correttamente=lettore CD non funziona correttamente=inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Harman COLUMBUS 2 	Problemi audio	

*Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)

EXPRESS Opzione riparazione Express in 72h : + 25 € | **PREZZI VALIDI, SOLO PER PROFESSIONISTI** soggetti a modifiche. Foto non contrattuali. Tutti i diritti sono riservati.

YETI



Caricatore CD



Blaupunkt / Delphi Bolero



uno o più tasti non funzionano = scarsa ricezione radio = problemi audio = il touchscreen non funziona correttamente = lettore CD non funziona correttamente = inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione



Blaupunkt / Bosch Amundsen



uno o più tasti non funzionano = scarsa ricezione radio = le mappe non sono visualizzate correttamente = problemi audio = problema ricezione satellitare = lettore CD non funziona correttamente = inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental Columbus



mancato avviamento della radio = appare il logo e successivamente l'unità si riavvia = la radio si avvia da sola = uno o più tasti non funzionano = scarsa ricezione radio = le mappe non sono visualizzate correttamente = problemi audio = problema ricezione satellitare = messaggi d'errore = assorbimento anomalo = il touchscreen non funziona correttamente = lettore CD non funziona correttamente = inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

IMPENZA



Radio CD



Clarion PF2952



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion PF3676



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

LEGACY



Radio CD



Clarion PF3639



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

LEVORG



Radio CD



Clarion PF3760



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

ALTO



Radio CD



Clarion PS3101



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

G.VITARA



Radio CD



Clarion PS2599



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion PS3101



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione



Clarion QY5002



mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento bluetooth



JIMNY



Radio CD

**Clarion PS2685**

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Clarion PS3101

lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile



SWIFT



Navigazione

**Clarion QY5002**

mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento bluetooth



SX4



Navigazione

**Clarion QY5002**

mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ mancato funzionamento bluetooth

PROACE



Navigazione



Continental NAC




mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ mancato funzionamento bluetooth ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ problema ricezione satellitare ■ problemi audio ■ messaggi d'errore

EXPRESS

AYGO



Centralina motore



NEW



la vettura non si avvia ■ modulo bloccato ■ la valvola egr non funziona correttamente ■ impossibile effettuare l'apprendimento della valvola egr ■ il motore si blocca ■ perdita potenza motore

AMAROK

			
<p>Navigazione</p> 	<p>Technisat RNS315</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile 	

CADDY

			
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile 	
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso 	

EOS



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Technisat RNS315



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

GOLF



Radio CD



Panasonic / Technisat RCD210



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310




lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Caricatore CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo



GOLF

i

Navigatione



Blaupunkt / Bosch RNS310



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

Harman DISCOVER PRO




Problemi audio

EXPRESS

JETTA

i

Caricatore CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo



JETTA



Navigazione



Technisat RNS315



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio
 ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)




mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



NEW BEETLE / COCCINELLE



Caricatore CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Technisat RNS315



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio
 ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt RNS2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Navigazione



Blaupunkt / Bosch RNS310



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Technisat RNS315



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso



PASSAT



Navigazione



Blaupunkt MFD2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Harman DISCOVER PRO



Problemi audio

EXPRESS

POLO



Radio CD



Blaupunkt / Famar RCD200



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Panasonic / Technisat RCD210




lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Blaupunkt / Bosch RNS310




uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Technisat RNS315



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile


SCIROCCO

i	🏭	🔧	🕒
<p>Radio CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile</p>	
<p>Caricatore CD</p> 	<p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p>  <p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p> 	<p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo</p> <p>lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo</p>	
<p>Navigazione</p> 	<p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p> 	<p>mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso</p>	

SHARAN

i			
Navigazione 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	

TIGUAN

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
Caricatore CD 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo	
Navigazione 	Technisat RNS315 	uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	
	Harman DISCOVER PRO 	Problemi audio	EXPRESS

* Prezzi, IVA esclusa, includono: riparazione e controlli, assistenza, trasporto (ritiro e consegna), 2 anni di garanzia (estendibile a 3 anni su alcuni prodotti)



TOUAREG



Navigazione



Blaupunkt RNS2



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso

TOURAN



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Caricatore CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Blaupunkt / Delphi RCD510



lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo

Navigazione



Blaupunkt / Bosch RNS310



uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile

Technisat RNS315




uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile



TOURAN

				
Navigazione 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	
				
	Harman DISCOVER PRO		Problemi audio	EXPRESS
				

TRANSPORTER

				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ uno o più tasti non funzionano ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
				
Caricatore CD 	Blaupunkt / Delphi RCD510		lettore CD non funziona correttamente ■ scarsa ricezione radio ■ uno o più tasti non funzionano ■ mancato avviamento della radio ■ la radio si avvia da sola ■ problemi audio ■ il telecomando non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ visualizzazione errata sullo schermo	
				
Navigazione 	Technisat RNS315		uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile	
				
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		mancato avviamento della radio ■ appare il logo e successivamente l'unità si riavvia ■ la radio si avvia da sola ■ uno o più tasti non funzionano ■ scarsa ricezione radio ■ le mappe non sono visualizzate correttamente ■ problemi audio ■ problema ricezione satellitare ■ messaggi d'errore ■ assorbimento anomalo ■ il touchscreen non funziona correttamente ■ lettore CD non funziona correttamente ■ inserimento ed espulsione CD difficoltoso o impossibile ■ codice radio bloccato o perso	
				

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Come creare il Vostro account su reparlab.com in pochi click



Accesso per professionisti

reparlab clarion

Veicolo

Il veicolo

IMMATRICOLAZIONE

TELAIO (NUMERO DI SERIE)

MARCA

MODELLO

DATA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO

Mio conto Clarion

Utente

Password

MI COLLEGO

Password dimenticata

Creazione del mio conto

Mio conto Clarion

Avete già un conto ?

Nuovo cliente ?

Inserire un indirizzo e-mail e seguire le istruzioni per creare il vostro conto

E-mail

Creare il mio conto

Creare un conto

Mie utenti di collegamento

VOSTRO UTENTE

PASSWORD

CONFERMARE LA PASSWORD

I miei dati

E-MAIL

PAESE

LINGUA DEL CLIENTE

CODICE PUNTO DI VENDITA

MARCA DELLA VOSTRA CONCESSIONE

Mie informazioni di destinazione

VA INTERCOMUNITARIA

NOME DELLA SOCIETÀ

INDIRIZZO

CODICE POSTALE

CITTÀ

INTERLOCUTORE

N° TELEFONO

N° FAX

Le informazioni di fatturazione sono indicate ?

SI NO

CONVALIDARE LA CREAZIONE

- 1 Cliccare su **Accesso per professionisti**
- 2 Cliccare su **Creazione del mio account**
- 3 Indicare la Vostra email
- 4 Selezionare una utenza (non utilizzare né la Vostra email né il Vostro nome)
- 5 Specificare il Vostro codice punto vendita che si tratta del Vostro codice rete autorizzata (es. 020457U01, 00025632, 6411234,...)
- 6 Specificare il Vostro indirizzo di consegna e se necessario il Vostro indirizzo di fatturazione, se questa è diversa dall'indirizzo di consegna

Per ulteriore supporto
Potete contattarci a :

02 9475 2158

service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France

Per scaricare
il catalogo



Telefono : 02 9475 2158
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com